



KRISSEKYDD



Informations- och instruktionshandbok för TRIANGL Vevradio med solceller 4000 mAh.

Manual

Innehåll:

- Radio
- Ficklampa
- AUX-musikuppspelning

- SOS
- Ladda radion
- Telefonladdning
- Säkerhetsinformation
- Specifikationer

RADIO -

Slå på radion genom att trycka på strömknappen, tryck på den igen för att stänga av. Tryck på vänster- eller högerknapparna för att navigera mellan radiostationer. Justera volymen genom att trycka på volymknapparna. Den gröna lysdioden tänds när radion har hittat en stabil mottagning/kanal. Dra ut antennen och justera riktningen för att få bättre signal. Den blå lysdioden tänds när batterierna används.



FICKLAMPA -

Ficklampan kan sättas på genom att klicka på ljusknappen på toppen av radion. Tryck på den igen för att stänga av den.

AUX - Spela musik

Du kan ansluta ljudenheter via 3,5 mm-ingången på sidan. Använd den medföljande kabeln och anslut ena änden till radion och den andra till din ljudenhet. Tryck på "M"-knappen på radion för att växla till "LINE" AUX-musikuppspelningsläge. Välj

föregående eller nästa låt från din telefon.

SOS -

Radion har en SOS-funktion för nödsituationer som aktiverar en hög siren och ett blinkande ljus. Tryck på SOS-knappen i det övre högra hörnet för att aktivera den.

LADDA RADION -

Innan du slår på radion, se till att du läser säkerhetsinstruktionerna.

USB-laddning

- Det finns USB-portar på den korta änden av radion bakom en liten lucka. Micro USB-porten är anpassad för att ladda själva radion (kabel ingår i kartongen). Den röda LED-indikatorn blinkar när radion laddas, förblir tänd när den är fulladdad. Obs: det rekommenderas att stänga av radion medan enheten laddas.

Laddning via solceller

- Radions batteri kan laddas av solpanelen på baksidan av enheten. Försök att placera enheten i klart solljus så att den laddas så effektivt som möjligt. Den röda LED-indikatorn ska lysa när radion får tillräckligt med solljus för att börja ladda upp. Detta laddningssätt används vanligtvis för att underhålla det interna batteriet.

Laddning via handvev

- Radion kan även laddas genom att vrida på handtaget på enhetens undersida och aktivera dynamo. Handtaget kan vridas antingen medurs eller moturs. Den röda lysdioden ska även lysa när handtaget vrids. Snurra på handtaget i 3-5 minuter med hastigheten 130-150RPM (varv/min) när du använder radion för första gången.

AAA torrbatterier

- Ta bort locket till batterifacket som finns på enhetens undersida och sätt sedan i 3x AAA-batterier i facket.
- Obs: Se till att den negativa (-) änden är placerad mot fjädern.
- Det är prioritet att använda AAA-torrbatterier.
- Avlägsna AAA-torrbatterierna när de inte används.

TELEFONLADDNING -

Standardporten kan användas för att ladda USB-enheter. Den har kapacitet att ladda 4000mAh när den är fulladdad. Du kan också ladda din telefon med AAA-batterier.

Obs: För att förlänga batteriets livslängd rekommenderar vi att du endast använder den här funktionen i nödsituationer.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Radion innehåller ett uppladdningsbart Li-ion batteri och batteriet kan bytas

- ut.
- Enheten får inte utsättas för dropp eller stänk, och föremål fyllda med vätskor ska inte placeras på enheten.
- Inga källor med öppen låga, såsom tända ljus, bör placeras på enheten.
- Vrid dynamo i 3-5 minuter för att aktivera batteriet för första användning.
- Ladda den helt innan du använder den.
- För att förlänga enhetens livslängd, ladda den var tredje månad när den är inaktiv.
- Ladda inte enheten i områden med hög temperatur som i en bil.

SPECIFIKATIONER

Frekvens

- FM: 87-108MHz
- AM: 522-1620KHz

Batteri

- 3.7V, 4000 mAh

Laddningstid

- Solceller: 50h
- USB: 6-7h

USB-output

- 5V, 1A

Vikt

- 490 g

Storlek

- 202 x 90 x 80mm

Arbetsspänning

- 2.7V - 4.2V

IP-betyg

- IPX3

Efter full laddning stödjer enheten

- Radio (medium volym) 18-20h
- AUX musikuppspelning (medium volym) 30-35h
- LED-lampa: 18-20h

PACKLISTA

1x Radio

1x Ljudkabel

1x Micro USB-kabel

1x Manual