Bruksanvisning

NordHeat™ Portabel Fotogenkamin

Med automatiskt vältskydd och manuell avstängning

Viktig säkerhetsinformation

Läs igenom hela bruksanvisningen innan kaminen används.

• Använd endast ren fotogen/paraffin avsedd för värmare.
• Använd kaminen endast i väl ventilerade utrymmen.
• Placera alltid kaminen på ett plant, stabilt och värmetåligt underlag.
• Placera inte kaminen nära gardiner, möbler, papper, textilier eller andra brännbara material.
• Använd aldrig kaminen i sovrum, tält, fordon eller helt slutna utrymmen.
• Lämna aldrig kaminen obevakad när den är tänd.
• Håll barn och husdjur på säkert avstånd från kaminen.
• Flytta aldrig kaminen när den är tänd eller varm.
• Låt kaminen svalna helt innan den fylls på, flyttas eller förvaras.

Påfyllning av fotogen

1. Se till att kaminen är avstängd och helt sval innan påfyllning.
2. Använd en tratt för att undvika spill.
3. Fyll tanken tills nivåmätaren visar **"F"**.
4. Överfyll inte tanken. Överfyllning kan orsaka lukt, rök eller spill.
5. Torka alltid bort eventuellt spill innan kaminen tänds.

Låt inte tanken bli helt tom. Om tanken har blivit tom behöver veken dra åt sig ny fotogen innan kaminen kan tändas på nytt.

Första användning

Vid första användning, eller om tanken har varit tom, ska veken först få suga upp fotogen.

• Fyll tanken enligt anvisningarna ovan.
• Vänta cirka **15 minuter** innan du tänder kaminen.
• Kontrollera att alla delar sitter korrekt innan tändning.

Användning

1. Kontrollera att kaminen står stadigt och att området runt kaminen är fritt från brännbart material.
2. Tänd kaminen enligt anvisningarna för tändning.
3. Efter cirka **3–5 minuter** blir värmegallret rött och kaminen når normal driftstemperatur.
4. Justera värmen med vekkontrollen.
5. Justera alltid veken långsamt och försiktigt.
6. Vid ojämn förbränning kan veken försiktigt justeras upp eller ner tills lågan blir jämn.

Avstängning

För att släcka kaminen:

• Vrid vekkontrollen moturs till avstängt läge.
• Kontrollera att lågan har slocknat helt.
• Låt kaminen svalna innan den flyttas eller fylls på igen.

Säkerhetsfunktioner

Kaminen är utrustad med ett automatiskt vältskydd. Om kaminen välter eller utsätts för kraftig lutning aktiveras säkerhetsfunktionen och kaminen släcks.

För manuell avstängning används vekkontrollen. Vrid vekkontrollen till avstängt läge tills lågan har slocknat helt.

Vänta alltid minst **5 minuter** innan kaminen tänds igen efter att vältskyddet eller avstängningen har aktiverats.

Viktigt vid lukt eller rök

Om kaminen luktar kraftigt, ryker eller brinner ojämnt:

• Stäng av kaminen.
• Kontrollera att rätt bränsle används.
• Kontrollera att tanken inte är överfylld.
• Kontrollera att veken är rätt justerad.
• Se till att rummet är väl ventilerat.

Använd inte kaminen igen förrän orsaken är åtgärdad.

Ansvarig distributör

Krisskydd Sverige AB
Webbplats: www.krisskydd.se