KRISSKYDD

Multifunktionell Nödradio med vev DAB/FM/Trådlös högtalare/LED-lampa

Modell: WR-6D

Funktioner:

- DAB-radiohantering
- FM-radiohantering
- Trådlös högtalarhantering
- Menyinställningar
- Indikatorlampa
- Ficklampa
- Ladda externa enheter
- Strömförsörjning till radion
- Hörlursuttag
- SOS-alarm
- Specifikationer

DAB-radiohantering

- Håll startknappen intryckt i 3 sekunder för att slå på radion och gå in i standbyläge, skärmen visar datum och klocka.
- Tryck på startknappen igen för att slå på radion.
- Tryck på knappen (MODE) för att välja DAB-läge.
- I DAB-läge, håll (MENU)-knappen intryckt för att skanna alla DAB-stationer. Tryck kort på (TUN+) eller (TUN-) för att byta station.
- Håll (TUN+) intryckt för att lagra den spelande stationen i förvalslistan. Tryck på (TUN+/TUN-) för att välja adress. Det finns 30 förvalda adresser att välja mellan. Tryck på (VOL+) för att spara ditt val.
- Håll (TUN-) intryckt för att återkalla de förinställda stationerna. Tryck på (Tun+Tun-) för att välja stationsnamn, tryck på (Vol +) för att bekräfta ditt val.
- Tryck på (MENU) för att gå in i DAB-menyn för inställningar.

FM-radiohantering

- Tryck på knappen (MODE) för att välja FM-läge.
- I FM-läge, håll (MENU)-knappen intryckt för att skanna alla FM-stationer och lagra dem i förvalslistan. Endast de första 30 stationerna kommer att sparas. Om du vill spara andra stationer måste du manuellt ersätta stationerna du inte vill ha.
- Håll (TUN-) intryckt för att återkalla förvalda stationer, tryck på (TUN+/TUN-) för att välja, tryck på (VOL+) för att bekräfta.
- Tryck på (TUN+TUN-) för att manuellt ställa in frekvensen i steg om 0,05 MHz.
- Håll (TUN+/TUN-) intryckt för att välja adress. Tryck på (VOL+) för att lägga till eller ersätta.
- Tryck på (MENU) för att gå in i FM-menyn för inställningar.

Trådlös (BT) streaming-uppspelning

- Tryck på knappen (MODE) för att välja BT-läge.
- Använd din smartphone för att söka efter "WR-6" via Bluetooth och para ihop enheterna.
- Tryck på (TUN+/TUN-) för att byta låt.

Menyinställningar

- I menyn för inställningar kan du ställa in datum/tid, ljusstyrka, vilotid och OSD-språk. Tryck på (VOL+) för att välja.
- Datum/tid uppdateras automatiskt när DAB-signalen är tillgänglig.

Indikatorlampor

- Uppifrån och ned: laddningsindikator, signalindikator, batterinivåindikator (100%-25%).
- Laddningsindikator: Laddningsindikatorn kommer att blinka rött när vevgeneratorn laddar batteriet. (Laddningsindikatorn ändras beroende på laddningsströmmen).
- Batterinivåindikator: Lampan kommer att blinka blått vid laddning eller urladdning. När batterinivån överstiger 25 % kommer den första blå lampan (25 %-position) att ändras från blinkande blått till konstant blått.
  Därefter börjar den andra lampan (50 %-position) att blinka blått, och så vidare tills batteriet är fulladdat. När laddningen är full, dra ur USB Type-C-kabeln. Lampan lyser då blått i 30 sekunder innan den släcks.

Ficklampa
Ficklampan har en stark ljusstråle och två svaga ljusstrålar. När radion är på, tryck på (ljus)-knappen en gång för att tända den starka ljusstrålen, tryck igen för att tända den svaga ljusstrålen, tryck en gång till för att tända alla ljuslägen på ficklampan, och tryck en gång till för att stänga av ficklampan.

Notera: För att använda ficklampan när radion är avstängd, håll (ljus)-knappen intryckt i 3 sekunder för att aktivera ficklampan.

Ladda externa enheter
Sätt in USB-kabeln i USB-porten på sidan av radion och anslut till andra enheter. Radion går då in i laddningsläge och hjälper till att ladda din enhet.

Notera:

- Denna funktion är endast avsedd för att ladda USB-enheter vid nödsituationer eller utomhus. Använd den inte som en vanlig powerbank.

- När radion är fulladdad kan den stödja en 2A-laddare för de flesta enheter.

Strömförsörjning av radion
Innan du strömförsörjer radion, se till att läsa säkerhetsinstruktionerna.

(A) Via USB-strömkälla

- För att ladda radion, sätt in den medföljande USB-kabeln i en USB-strömkälla och anslut Type-C-kontakten till ingångsporten på sidan av radion.
- Batterinivåindikatorn blinkar blått medan batteriet laddas. Dra ur Type-C USB-kabeln när batteriet är fulladdat. Strömindikatorlampan lyser blått i 30 sekunder och släcks sedan, vilket vanligtvis tar 2-3 timmar.
  Det rekommenderas att stänga av radion medan enheten laddas.

(B) Handvevad dynamo
Radion kan också laddas genom att vrida på handtaget på baksidan av enheten och aktivera dynamon.

- Handtaget kan vridas medurs eller moturs. Laddningsindikatorlampan lyser när handtaget vrids.
- Vrid handtaget i 3-5 minuter med en hastighet av 130-150 varv per minut när du använder dynamon för första gången. Två minuters vridning ger 10 minuters radiouppspelning eller 30 minuters ljus.

(C) Solenergi
Radion kan också laddas via solpanelen på toppen av enheten. Försök att placera enheten i direkt solljus för att ladda den så effektivt som möjligt.

- Laddningseffekten beror på solens styrka. Ju starkare ljus, desto bättre effekt.
- Observera att det är svårt att helt ladda enheten med solpanelen, som mestadels används för att underhålla batteriet.

Hörlursuttag

Du kan ansluta ett 3,5 mm hörlursuttag för att njuta av en avkopplande stund och lyssna på radio.

SOS-alarm

Om du håller in SOS-knappen kommer alarmet fortfarande att höras från högtalaren, samtidigt som ficklampan blinkar med SOS Morse-kodssignalen.

Säkerhetsinstruktioner

- När radion används första gången eller har legat oanvänd i mer än 60 dagar, placera den under starkt solljus (>86000 LUX) i 30 minuter eller veva handtaget i en minut för att aktivera batteriet.
- När du använder denna enhet, undvik att överladda batteriet för att inte minska batteriets livslängd eller till och med skada det uppladdningsbara batteriet.
- För att rengöra radions yta, använd en mjuk, fuktig trasa. Använd inte alkohol eller andra vätskor som innehåller korrosiva ingredienser för att rengöra produkten.
- Enheten är inte vattentät, endast fukttålig eller regnresistent. Undvik att nedsänka enheten i vatten.

DAB radio	170 - 240MHz
FM radio	87.5 - 108MHz
Trådlös (BT)	Version 5.0
Högtalare	Max 2w
Display	LCD skärm
Batteri	Uppladdningsbar
Input	5V 2A
Output	5V 2A (max)
I drift	2.9 - 4.2V
Ficklampa	3W
Antenn	57 cm utdragen
Storlek	150*75*50 mm
Vikt	300 g

Förpackningsinnehåll

- Radio x1
- Användarmanual x1
- Type-C-kabel x1