Bruksanvisning – Spritbrännare med lock och stativ

Läs hela bruksanvisningen innan du använder spritbrännaren första gången, och spara den.
Spritbrännaren är ett litet, lätt kök för T-röd – för friluftsliv, camping och som reservkök vid strömavbrott.

De tre viktigaste reglerna:

1. Använd bara T-röd (rödsprit) – aldrig bensin, lampolja eller tändvätska.
2. Fyll aldrig på bränsle när brännaren brinner eller är varm.
3. Släck alltid med släcklocket – blås aldrig ut lågan.

Förpackningens innehåll

Förpackningen innehåller fem delar. Bränsle (T-röd) och kastrull ingår inte.

Nr	Del	Vad den gör
1	Släcklock med handtag	Läggs över brännaren för att släcka lågan.
2	Tätlock med gänga	Skruvas på när brännaren är kall, så att spriten kan förvaras i brännaren. Har en tätningsring.
3	Brännare	Håller bränslet. När brännaren är varm kommer lågorna ut genom hålen runt kanten.
4	Stativ	Håller brännaren och kastrullen stadigt och ger visst vindskydd.
5	Förvaringspåse	För förvaring och transport.



Viktig säkerhetsinformation

Spritbrännaren har öppen låga och drivs med brandfarlig vätska. Följ de här reglerna varje gång du använder den.

Låga och brand

- Lågan från T-röd syns nästan inte i dagsljus. Utgå från att brännaren brinner tills du har släckt den med släcklocket.
- Fyll aldrig på bränsle när brännaren brinner eller fortfarande är varm. Låt den svalna helt först.
- Blås aldrig ut lågan. Släck alltid med släcklocket.

- Använd aldrig tätlocket för att släcka. Värmen kan förstöra tätningsringen.
- Flytta aldrig brännaren eller stativet medan det brinner.
- Lämna aldrig brännaren utan tillsyn.
- Ställ stativet på ett plant, stabilt och obrännbart underlag, till exempel sten, grus eller plåt.
- Håll brännbart material borta från brännaren: tält, gardiner, papper, torrt gräs och löv.
- Ha en brandfilt, en brandsläckare eller vatten nära till hands.
- Kontrollera om det råder eldningsförbud där du är. Ibland omfattar förbudet även spritkök.

Bränsle

- Använd bara T-röd (rödsprit, denaturerad etanol). Använd aldrig bensin, fotogen, lampolja, tändvätska eller andra bränslen.
- Fyll på och tänd en bit från annan öppen eld.
- Torka upp spilld sprit och låt det som blivit kvar dunsta bort innan du tänder.
- Skruva på korken på spritflaskan och ställ den minst ett par meter bort innan du tänder.
- Följ även varningarna på bränsleflaskan.

Ventilation

- Använd brännaren utomhus när det går.
- Använd den aldrig i tält, sovutrymmen, bil eller andra små slutna utrymmen. Förbränningen förbrukar syre och kan bilda koloxid, som är luktfri och giftig.
- Om du använder brännaren inomhus, till exempel vid strömavbrott: vädra ordentligt hela tiden och ha gärna en koloxidvarnare.
- Använd inte brännaren för att värma upp ett rum.

Barn och värme

- Håll barn och husdjur borta från brännaren medan den används och medan den svalnar.
- Brännare, stativ och kastrull blir mycket varma. Använd grytlapp eller handske.
- Förvara brännare och bränsle utom räckhåll för barn.

Före första användning

1. Kontrollera att alla delar finns och är hela.
2. Kontrollera att tätningsringen i tätlocket sitter på plats och är hel.
3. Provtänd brännaren utomhus i lugn och ro. Då lär du dig hur lågan ser ut och hur länge brännaren behöver för att komma igång.

Metallen på brännaren kan missfärgas redan efter första användningen. Det är normalt och påverkar inte funktionen.

Så här använder du brännaren

1. **Förbered platsen.** Ställ stativet på ett plant, stabilt och obrännbart underlag, gärna i lä.
2. **Skruva av tätlocket.** Lägg det åt sidan med tätningsringen uppåt, så att den hålls ren.
3. **Fyll på T-röd.** Fyll brännaren till högst två tredjedelar. Fyll aldrig ända upp, då kan spriten rinna över när den värms. Torka bort spill på utsidan.
4. **Ställ undan spritflaskan.** Skruva på korken och ställ flaskan minst ett par meter bort.
5. **Sätt brännaren i stativet.** Den ska stå stadigt i mitten.
6. **Tänd.** Använd en lång tändsticka eller en grilltändare. Tänd spriten i brännarens mitt och håll ansikte, hår och ärmar borta.
7. **Vänta på full låga.** Efter ungefär en halv till en minut är brännaren varm. Då kommer lågor ut genom hålen runt kanten. I kyla tar det längre tid.
8. **Ställ på kastrullen.** Placera den mitt på stativet. Använd inte en så stor eller tung kastrull att stativet kan välta.

Tips: Lägg lock på kastrullen. Då blir maten varm snabbare och bränslet räcker längre.

Behöver du mer bränsle? Släck först, låt brännaren svalna helt och fyll sedan på.

Släcka och efter användning

Släcka brännaren

1. Lyft av kastrullen med en grytlapp.
2. Håll släcklocket i handtaget och lägg det plant över brännarens öppning.
3. Låt locket ligga kvar en stund. Kontrollera sedan att lågan verkligen har slocknat, eftersom den syns dåligt i dagsljus. Om den brinner, lägg på locket igen.

Du kan också låta spriten brinna ut helt, under uppsikt.

När brännaren har svalnat

Låt brännaren svalna helt innan du rör den. Välj sedan ett av två alternativ:

- **Häll tillbaka överbliven sprit** i spritflaskan. En liten tratt gör det enklare.
- **Förvara spriten i brännaren.** Skruva på tätlocket ordentligt. Gör det bara när brännaren är helt kall, annars kan tätningsringen skadas och locket bli svårt att skruva av.

Förvaring och transport

- Om brännaren innehåller sprit: skruva åt tätlocket ordentligt och förvara brännaren upprätt.
- Lägg gärna brännaren i en extra plastpåse i ryggsäcken, ifall det skulle läcka.
- Töm brännaren om den ska stå oanvänd länge. Spriten kan sakta dunsta bort.
- Förvara svalt och torrt, långt från värmekällor och öppen eld.
- Packa brännare och stativ i förvaringspåsen.
- Sprit får inte tas med på flyg. Även en tömd brännare kan nekas, så kontrollera med flygbolaget.

Skötsel och underhåll

- Rengör delarna först när allt har svalnat. Torka av med en fuktig trasa. Stativet kan diskas med vatten och diskmedel.
- Torka alla delar ordentligt efter rengöring.
- Se till att det inte kommer in vatten i brännaren. Om det händer: töm den och låt den torka helt innan du använder den igen.
- Brännaren mörknar med tiden. Det är normalt och påverkar inte funktionen.
- Kontrollera tätningsringen då och då. Om den är sprucken, hård eller saknas ska du inte förvara sprit i brännaren. Kontakta oss då.
- Använd inte brännaren om den är skadad eller läcker.

Felsökning

Problem	Trolig orsak	Så här gör du
Brännaren är svår att tända	Kall sprit eller kall brännare	Håll spritflaskan innanför jackan en stund innan du fyller på.
Inga lågor kommer ut genom hålen	Brännaren är inte varm än	Vänta en halv till en minut.
Svag låga, maten blir inte varm	Blåst, för lite bränsle eller inget lock på kastrullen	Ställ köket i lä och lägg lock på kastrullen. Behövs mer bränsle: släck, låt svalna och fyll på.
Gul och sotig låga	Fel bränsle eller vatten i spriten	Använd bara ren T-röd. Töm och torka brännaren.
Tätlocket sitter fast	Locket skruvades på medan brännaren var varm	Vänta tills brännaren är helt kall. Använd inte verktyg.
Det luktar sprit i påsen	Tätlocket är inte åtdraget eller tätningsringen är skadad	Dra åt locket. Om ringen är skadad: töm brännaren och kontakta oss.

Tekniska data

Uppgift	Värde
Bränsle	T-röd / rödsprit (denaturerad etanol)
Material	Brännare i koppar/mässing, stativ i aluminiumlegering

Återvinning

- Töm brännaren på sprit innan du slänger den.
- Lämna brännare och stativ som metall på återvinningscentralen.
- Lämna förvaringspåsen till textilinsamlingen.
- Överbliven sprit lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen. Häll den inte i avloppet.

Kontakt

Har du frågor om produkten? Kontakta vår kundservice, vi svarar på svenska.

Importör: Krisskydd Sverige AB

Adress: Box 48, 711 21 Lindesberg

E-post: info@krisskydd.se · **Webb:** Krisskydd.se

Spara bruksanvisningen. Lämnar du vidare produkten ska bruksanvisningen följa med.